


FOLYADÉKSZINTEK ELLENŐRZÉSE

Olajszint

☞ Ezt az ellenőrzést a két olajcsere közötti időszakban is rendszeresen végezze el, és ha szükséges, egészítse ki a hiányzó mennyiséget (a maximális olajfogyasztás 0,5 l 1000 km-en).

Az ellenőrzést a gépkocsi vízszintes helyzetében, hideg motornál végezze, a kombinált kijelzőegységen található motorolajszint-kijelző vagy a szintmérő pálca segítségével.

Olajszintmérő-pálca



Az olajszintmérő-pálcan két jelölés található:

A = max.

Soha ne lépje túl ezt a jelölést.

B = min.

A motor és a környezetvédelmi berendezések megfelelő működésének biztosítása érdekében ne keverjen adalékanyagokat a motorolajba.

Olajcsere

A karbantartási útmutatóban foglalt előírásoknak megfelelően.

Megjegyzés: kerülje az elhasznált olaj tartós érintkezését a bőrrel. Az elhasznált olajat a CITROËN hálózatában kifejezetten erre a célra rendszeresített tartályokba öntse.

A viszkozitási mutató megválasztása

A kiválasztott olajnak minden esetben meg kell felelnie a gyártó előírásainak.

Fékfolyadékszint

A cserét mindig a gyártó karbantartási ütemtervének megfelelő időközönként kell elvégezni.

A gyártó által ajánlott folyadékokat használja, amelyek megfelelnek a DOT4 szabványoknak.

Megjegyzés: a fékfolyadék káros az egészségre és rendkívül maró hatású. Kerülje érintkezését a bőrrel.

Hűtőfolyadékszint

A gyártó által ajánlott hűtőfolyadékot használja.

Meleg motor esetén a hűtőfolyadék hőmérsékletét a motorventilátor szabályozza. Ez lekapcsolt gyújtás esetén is működésbe léphet; sőt, mivel a hűtőkör nyomás alatt van, beavatkozáshoz a motor leállítását követően várjon legalább egy órát.

Az égési sérülések elkerülése érdekében csavarja ki a hűtősapkát két fordulattal a nyomás lecsökkentéséhez. Amikor a nyomás lecsökkent, vegye le a hűtősapkát és egészítse ki a folyadékszintet.

Megjegyzés: a hűtőfolyadékot nem kell cserélni.

Récseszkeszűróvel ellátott gépműveknél a motorventilátor a motor leállítását követően tovább működhet, hideg motor esetén is.

Elhasználódott termékek

Ne öntse az elhasználódott olajat, fékfolyadékot vagy hűtőfolyadékot a csatornarendszerbe vagy a földre.

Kormány szervofolyadék-szint

☞ Nyissa ki a tartály fedelét, hideg környezeti hőmérsékletű motornál a szintnek mindig a MINI jelölés felett kell lennie, a MAXI jelölés közelében.

Ablakmosó- és fényszórómosó folyadékszint

Az optimális tisztítóhatás és saját biztonsága érdekében csak a CITROËN hálózat által ajánlott termékeket használjon.

Az optimális tisztítóhatás biztosítása és a befagyás elkerülése érdekében a folyadék feltöltéséhez vagy cseréjéhez ne használjon vizet.