



HÓFOGÓ LEMEZ*

A hófogó lemezt az első lökhárító alsó részére kell felszerelni, hogy megakadályozza a hó felgyülemlését a fűtésrendszer hűtőventilátoránál.

A következő esetekben távolítsa el a hófogó lemezt:

- a külső hőmérséklet meghaladja a 10°C fokot,
- a gépjármű vontatásakor,
- ha 120 km/óra sebességnél gyorsabban kíván közlekedni.

FELSZERELÉS

- ☞ Fordítsa szembe a hófogó lemezt az első lökhárítóval.
- ☞ Illessze az alsó patenteket (A) a lökhárítóhoz, és helyezze fel a hófogó lemezt.
- ☞ A felső patentek (B) magasságában nyomja meg a hófogó lemezt.

ELTÁVOLÍTÁS

- ☞ Nyomja meg a két felső patentet (B), és húzza meg a hófogó lemezt.

* Tartozékként vagy rendeltetéstől függően.